

## Skraćeno uputstvo za Panasonic telefonske centrale KX-T, KX-TA, KX-TES, KX-TEM

Na centralama KX-TA, TES i TEM lokali idu 101, 102, 103, ... a na KX-T 11, 12, 13, 14, ...

### POZIVANJE

[preuzeto sa www.buliko.rs](http://www.buliko.rs)

Kad podignete slušalicu čuje se ton iz centrale

Za lokalni poziv samo ukucati broj lokala, ili na sistemskom pritisnuti brzi taster

Za pozivanje se bira spoljna linija pritiskom na 9, i centrala pušta na prvu slobodnu liniju

Ako ima više linija zakačenih na centralu može se birati određena pritiskom 81, 82, 83, ...

Ako na sistemskom telefonu ima snimljene prečice za spoljne linije može se samo pritisnuti određeni taster

Ako se posle biranje čuje ton zauzeća znači da su linije zauzete

**Napomena:** pritiskom 9 za izlaz centrale KX-T i KX-TA zauzimaju linije od prve ka zadnjoj, a KS-TES i KX-TEM od zadnje ka prvoj

### JAVLJANJE

Na poziv se može javiti samo na telefonu koji je počeo da zvoni. Spoljni i lokalni poziv drugačije zvone, spoljni zvoni po jednom duže u razmacima, a lokalni po 2 puta kraće u razmacima

### PREBACIVANJE VEZE

Sistemski telefon

opcija 1 – ako ima snimljene prečice na brzim tasterima samo se pritisne brzi taster (za KX-T potrebno je prvo pritisnuti transfer pa brzi taster)

opcija 2 – pritisne se transfer i ukuca broj lokala

Običan telefon

-Pritisne se Flash pa ukuca broj lokala

-Ako nema Flash ili ne radi kako treba prekine se veza na kratko pa ukuca broj lokala

(Flash dugme prekida vezu na kratko, idealno je na 0.6 sekunde, ako je kraće KX-T centrale ne registruju)

Posle toga zvoni drugi lokal i može se uraditi sledeće

-Ako se odmah spusti slušalica prebacuje se veza na drugi lokal

-Može se prvo pričati sa drugim lokalom i onda bilo ko može spustiti slušalicu i razgovor sa spoljnom linijom nastavlja onaj koji ostaje

**Napomena:** ako se veza prebaci, a drugi lokal se ne javi posle nekog vremena se poziv vraća

Što se tiče bežičnih telefona, mogu da rade na centrali, da pozivaju i da se javljaju, ali vezu mogu da prebacuju samo oni koji imaju Flash dugme, noviji uglavnom nemaju

Ručno prebacivanje režima rada ako ima potrebe i ako su drugačije programirani

Radi se na telefonu koji je nakačen na prvi lokal. Podignuti slušalicu i pritisnuti sledeća

za dnevni 781#

za noćni 782#

Na KX-TA centralama ako na sistemskom pritisnete 1 dok je slušalica spuštена pustiće na zvučnik muziku iz centrale. Prekine se tako što se opet pritisne 1

Programiranje brzih tastera na sistemskom telefonu

Na KX-T7730 pritisnuti PROGRAM, a na KX-T7030 prebaciti prekidač. Pritisnuti određeni taster

-za dodeljivanje lokala pritisnuti 1 pa broj lokala pa STORE

-za neki spoljni broj pritisnuti 2 pa 9, ukucati broj pa STORE

Na kraju pritisnuti PROGRAM, odnosno vratiti prekidač da se vrati u normalan rad